Westinghouse Digital Electronics

Start Here

1080p MONITOR LVM-37w3

Comienzo Aquí

Démarre Entière



DID YOU KNOW THAT
YOUR 1080p MONITOR ALSO HAS:

- Full HD 1080p
- Progressive Scan
- Integrated 15 W Stereo Speakers

CHECK OUT
www.westinghousedigital.com for our:

- Versatile Décor Wall Mounting options
- Complete line of TV's and desktop monitors

SAVIEZ-VOUS QUE
VOTRE MONITEUR 1080p EST AUSSI MUNIE:

- Plein HD 1080p
- Balayage en progressif
- De haut-parleurs stéréo intégrés de 15 w

CONSULTEZ
www.westinghousedigital.com pour nos:

- Options multiples de Montants Muraux Décoratifs
- Ligne complète d'écrans TV et d'ordinateurs

¿SABÍA USTED QUE SU TELEVISOR CON
MONITOR 1080p TAMBIÉN TIENE:

- HD lleno 1080p
- Rastreo progresivo
- Bocinas de estéreo de 15 watts

CONSULTE
www.westinghousedigital.com para ver nuestras:

- Opciones de montaje en pared con versátiles decorados
- Línea completa de pantallas de televisiones y de computadoras

Quick Connect Guide

CONGRATULATIONS on purchasing a 1080p Monitor! This Quick Connect Guide will help you get started in 3 easy steps. For complete installation, usage instructions, and safety precautions please refer to the User's Manual.

1 POWER

Use the enclosed AC power cable to connect AC power to the 1080p Monitor.

2 HD VIDEO SOURCE

Connect a HD digital cable, HD satellite receiver or ATSC tuner to the corresponding video input on the connector panel.

3 COMPUTER

Connect a computer to a VGA or DVI input and the corresponding audio inputs.

GO!

Press the power button on the keypad to turn on the 1080p Monitor.

MAXIMIZE YOUR 1080p MONITOR EXPERIENCE You can attach your 1080p Monitor to a variety of electronic devices including a digital cable or satellite set top box, a game console, a VCR, or a computer. The chart shows our recommendations for the best quality picture for these commonly used devices.

	VIDEO INPUTS			
	AV	S-Video	YPbPr	DVI-HDCP HDMI
Digital Cable/ Satellite Receiver			Good	Best
DVD Player			Good	Best
Game Console	Good	Better	Better	Best
VCR	Good	Best		

Note: The audio input is shared between AV and S-Video

	PC INPUTS	
	VGA (RGB)	DVI-HDCP
Monitor	Good	Best

TYPICAL SETUP

- Progressive scan DVD players with HDMI or DVI
- Game console action using YPbPr
- Set top box using HDMI or DVI

- Remember to adjust the resolution of your computer or HD Media PC to 1920 x 1080 for best performance.

Use the input button on the remote control or keypad to navigate between the S-Video, AV, YPbPr, HDMI, DVI-HDCP or VGA inputs.



© 2006 Westinghouse Digital Electronics, LLC. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. ®, Westinghouse and You can be sure... if it's Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation and are used under license. MA-PS-0603-0601

Customer Service: 866.287.5555 • www.westinghousedigital.com

Guide de Connexion Rapide

FELICITATIONS pour votre achat d'une Moniteur 1080p! Ce Guide de Connexion Rapide vous aidera à démarrer en trois étapes simples. Pour une installation complète, des instructions d'utilisation, et des précautions de sûreté veuillez vous rapporter au Guide de l'Utilisateur.

1 COURANT

Utilisez le câble C.A. inclus pour brancher le courant C.A. à l'entrée d'alimentation sur le Moniteur 1080p.

2 SOURCE VIDEO HD

Branchez le câble analogue, le décodeur de télévision par satellite HD ou le syntoniseur ATSC à l'entrée vidéo correspondante sur le panneau de connexion.

3 ORDINATEUR

Branchez un ordinateur aux entrées DVI ou VGA et aux entrées audio correspondantes.

COMMENCEZ!

Appuyez sur le bouton « Power » du clavier pour allumer le Moniteur 1080p.

OPTIMISEZ VOTRE EXPERIENCE MONITEUR 1080p Vous pouvez raccorder votre Moniteur 1080p à une multitude d'appareils électroniques, y compris un boîtier décodeur pour câblodistribution numérique ou satellite, une console de jeu, un magnétoscope, ou un ordinateur. Le tableau montre nos recommandations pour une image de qualité supérieure avec ces appareils d'utilisation commune.

	ENTRÉES VIDÉO			
	AV	S-Vidéo	YPbPr	DVI-HDCP HDMI
Décodeur de câblodistribution numérique/satellite			Bien	Meilleur
Lecteur de DVD			Bien	Meilleur
Console de jeu	Bien	Mieux	Mieux	Meilleur
Magnétoscope	Bien	Meilleur		

Note: L'entrée audio est partagée entre l'AV et l'S-Vidéo

	ENTRÉES PC	
	VGA (RGB)	DVI-HDCP
Moniteur	Bien	Meilleur

MISE EN PLACE TYPIQUE

- Lecteurs DVD à balayage en progressif avec YPbPr
- Système de console de jeu en AV
- Placez la boîte supérieure en utilisant HDMI ou DVI

- Rappelez vous de régler la résolution de votre ordinateur ou de votre MediaPC HD à 1920 x 1080 pour une meilleure performance.

Utilisez le bouton d'entrée sur la télécommande ou sur le clavier pour naviguer entre les entrées S-Vidéo, AV, YPbPr, DVI-HDCP, HDMI ou VGA.



© 2006 Westinghouse Digital Electronics, L.L.C. Tous droits réservés. Spécifications assujetties à des changements sans préavis. ®, Westinghouse et Vous pouvez rester tranquilles…si c'est Westinghouse sont des marques de Westinghouse Electric Corporation et sont utilisées sous licence. MA-PS-0603-0601

Service Client: 866.287.5555 • www.westinghousedigital.com

Guía De Conexión Rápida

¡FELICITACIONES por comprar un monitor 1080p! Esta Guía de Conexión Rápida le va a ayudar a conectarlo en tres sencillos pasos. Para ver las instrucciones completas de instalación y de uso, así como las precauciones de seguridad, por favor consulte el Manual del Usuario.

1 ELECTRICIDAD

Use el cable tomacorriente para electricidad A/C adjunto para conectar la toma de corriente eléctrica A/C a la entrada de electricidad que se encuentra en el monitor 1080p.

2 VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN

Conecte un cable digital de alta definición, un decodificador de televisión por satélite de alta definición o un sintonizador ATSC a la entrada de video que corresponda en el tablero de conexiones.

3 COMPUTADORA

Conecte una computadora a la entrada de VGA o de DVI y a las correspondientes entradas de de audio.

¡LISTO!

Oprima la tecla marcada Power en el teclado para encender el monitor 1080p.

DISFRUTE AL MÁXIMO SU MONITOR 1080p Usted podrá conectar su monitor 1080p a una variedad de dispositivos electrónicos, incluyendo un decodificador de cable digital o de televisión por satélite, una consola de juegos de video, una videograbadora, o una computadora. En la tabla le presentamos nuestras recomendaciones para obtener la máxima calidad de imagen al usar estos dispositivos de uso general.

	ENTRADAS DE VIDEO			
	AV	Video-S	YPbPr	DVI-HDCP
Cable digital/ receptor de satélite			Buena	Excelente
Reproductor de DVD's			Buena	Excelente
Consola de juegos de video	Buena	Mejor	Mejor	Excelente
VCR	Buena	Excelente		

Nota: AV y Video-S comparten la entrada de audio.

	ENTRADAS DE PC	
	VGA (RGB)	DVI-HDCP
Monitor	Bueno	Mejor

AJUSTE TÍPICO

- Reproductores de DVD´s de rastreo progresivo con YPBPr
- Consola para juegos de video AV
- Fije la caja superior usando HDMI o DVI

- Acuérdese de ajustar la resolución de su computadora o de su MediaPC de Alta Definición a 1920 x 1080 para obtener el mejor rendimiento.

Use la tecla de entrada que se encuentra en el control remoto o en el teclado para navegar entre las entradas de video-S, AV, YPbPr, DVI-HDCP, HDMI o de VGA.



© 2006 Westinghouse Digital Electronics, LLC. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. El símbolo de la ®, Westinghouse, y Puede Estar Seguro... si es Westinghouse son marcas comerciales propiedad de Westinghouse Electric Corporation y se usan bajo licencia. MA-PS-0603-0601

Servicio al Cliente: 866.287.5555 • www.westinghousedigital.com